

ANLEITUNG RENAULT ZOE - INTENS

AUSLEIHEN

1. CARUSO Chipkarte kurz vor den Kartenleser an der Frontscheibe halten oder das Fahrzeug per Smartphone öffnen.
2. Fahrertür öffnen, Schalter für das Entsperren des Ladedeckels links unterhalb des Lenkrades betätigen.
3. Fahrzeug von der Ladestation abhängen.
4. Rechter Fuß auf die Bremse stellen und den „Start/Stop“-Knopf drücken (Schalthebel muss auf „P“ eingestellt sein).
5. Automatikhebel auf „D“ (Drive) oder „R“ (Rückwärtsgang) stellen und losfahren.
6. Bei einem Zwischenstopp auf „P“ (Parken) stellen und den „Start-Stop“-Knopf drücken. Fahrzeug mit der CARUSO Chipkarte schließen/öffnen.



CARUSO Carsharing eGen



Färbergasse 17b
6850 Dornbirn, Austria



www.carusocarsharing.com
info@carusocarsharing.com

ANLEITUNG

RENAULT ZOE - INTENS



RÜCKGABE

7. Fahrzeug an den ursprünglichen Standort zurückstellen.
8. Automatikhebel auf „P“ (Parken) stellen und „Start/Stop“-Knopf drücken. Schalter zum Öffnen des Ladedeckels links unterhalb des Lenkrades betätigen.
9. Fahrzeug an die Ladestation anhängen. Grüner Punkt an der Ladesäule beginnt zu blinken und im Autodisplay erscheint „Auto lädt...“. Bitte immer kontrollieren ob das Fahrzeug lädt.
10. Persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug mitnehmen.
11. CARUSO Chipkarte kurz vor den Kartenleser an der Frontscheibe halten oder per Smartphone das Fahrzeug abschließen.