

AUSLEIHEN

1. CARUSO Chipkarte kurz vor den Kartenleser halten, Zentralverriegelung öffnet das Fahrzeug
2. Fahrertür öffnen, Schalter für das Öffnen des Ladedeckels links unterhalb des Lenkrades betätigen.
3. Fahrzeug von der Ladestation abhängen.
4. „Start/Stop“-Button drücken (Schalthebel muss auf „P“ sein).
5. Fuß auf die Bremse stellen und Automatikhebel auf „D“ (Drive) oder „R“ (Rückwärtsgang) stellen und losfahren.
6. Beim zwischenzeitlichen Parken den Automatikhebel auf „P“, den „Start/Stop“-Button drücken.
Fahrzeug mit der CARUSO Chipkarte öffnen/schließen.



RÜCKGABE

7. Automatikhebel auf „P“ (Park) stellen und „Stop“-Button drücken.
8. Schalter für das Öffnen des Ladedeckels links unten betätigen.
9. Fahrzeug an die Ladestation anstecken, grüner Punkt an der Ladestation und blaues Licht beim ZOE beginnen zu blinken. Am Display des Autos erscheint „Auto lädt,..“
10. Persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug mitnehmen.
11. CARUSO Chipkarte kurz vor den Kartenleser halten, Zentralverriegelung schließt das Fahrzeug.

