

ANLEITUNG RENAULT ZOE - LIFE

AUSLEIHEN

1. Kundenkarte kurz vor den blauen Kartenleser an der Frontscheibe halten. Grünes Licht erscheint und ein kurzes Signal ist zu hören, Zentralverriegelung öffnet das Fahrzeug.
2. Fahrertür öffnen, Schalter für das Entsperren des Ladedeckels links unterhalb des Lenkrades betätigen.
3. Fahrzeug von der Ladestation abhängen und Ladedeckel schließen.
4. Schlüsselkarte aus dem Handschuhfach nehmen und ins Zündschloss stecken. Rechter Fuß auf die Bremse stellen und den „Start/Stop“-Knopf drücken (Schalthebel muss auf „P“ eingestellt sein).
5. Automatikhebel auf „D“ (Drive) oder „R“ (Rückwärtsgang) stellen und losfahren.
6. Bei einem Zwischenstopp auf „P“ (Parken) stellen und den „Start-Stop“-Knopf drücken. Schlüsselkarte aus dem Zündschloss ziehen und ins Handschuhfach legen.
7. Fahrzeug IMMER mit der Kundenkarte schließen/öffnen.



ANLEITUNG

RENAULT ZOE - LIFE

RÜCKGABE

8. Fahrzeug an den ursprünglichen Standort zurückstellen.
9. Automatikhebel auf „P“ (Parken) stellen und „Start/Stop“-Knopf drücken.
10. Schlüsselkarte aus dem Zündschloss ziehen und ins Handschuhfach legen.
11. Schalter zum Öffnen des Ladedeckels links unterhalb des Lenkrades betätigen.
12. Fahrzeug an die Ladestation anhängen. Am Autodisplay und an der Ladesäule bitte immer kontrollieren ob das Fahrzeug lädt.
13. Persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug mitnehmen.
14. Kundenkarte kurz vor den Kartenleser an der Frontscheibe halten. Grünes Licht erscheint und Zentralverriegelung schließt das Fahrzeug.

