

ANLEITUNG NISSAN LEAF



AUSLEIHEN

1. CARUSO Chipkarte vor den Kartenleser an der Frontscheibe halten oder das Fahrzeug per Smartphone öffnen.
2. Fahrertür öffnen, Schalter für das Entsperren des Ladedeckels links unterhalb des Lenkrades betätigen (wenn auf „Lock“ eingestellt). Schalter in die Mitte stellen.
3. Fahrzeug von der Ladestation abhängen. Das Ladekabel bitte immer mitnehmen.
4. Feststellbremse (links unten bei der Bremse) lösen. Rechter Fuß auf die Bremse stellen und den „Start/Stop“-Knopf drücken (Schaltknopf muss auf „P“ sein).
5. Automatikknopf auf „D“ (Drive) oder „R“ (Rückwärtsgang) stellen und losfahren.
6. Bei einem Zwischenstopp auf „P“ (Parken) stellen und den „Start-Stop“-Knopf drücken. Fahrzeug mit der CARUSO Chipkarte schließen/öffnen.



ANLEITUNG NISSAN LEAF



RÜCKGABE

7. Fahrzeug an den ursprünglichen Standort zurückstellen.
8. Beim Automatikknopf auf „P“ (Parken) drücken und „Start-Stop“-Knopf drücken.
9. Ladedeckel öffnen (Schalter befindet sich links neben dem Lenkrad) und das Ladekabel am Auto sowie an der Ladesäule anstecken. Ladesäule leuchtet grün und am Display im Auto erscheint ein leuchtender Ladestecker.
10. Bei Wunsch Ladedeckel sperren.
11. Persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug mitnehmen.
12. Das Auto schließen: CARUSO Chipkarte vor den Kartenleser an der Frontscheibe halten oder das Auto per Smartphone schließen. Zentralverriegelung schließt das Fahrzeug.

